



Сохраните этот документ, здесь ответы на самые важные вопросы, которые могут возникнуть в самом начале или через несколько лет.

Купил фонарь, а он не включается

Подзарядите фонарь в течение 8 ч., и затем снова включите его. Если фонарь не заряжается — обратитесь в магазин для замены в течение всего гарантийного срока. Для замены достаточно показать чек.

Сколько обычно заряжать?

Около 8 ч. Цифровой индикатор отображает процесс и уровень заряда. Когда фонарь заряжен, индикатор показывает 100.

Когда фонарь долго не используется

Не храните его в сырых помещениях и при минусовых температурах. Перед длительным хранением можно оставить аккумулятор заряженным где-то на половину. Полная зарядка не требуется. Однако раз в полгода следует подзарядить фонарь 4–5 часов. Это продлит жизнь батарее.

Никогда не храните фонарь разряженным!

Фонарь не включается даже после подзарядки / время работы фонаря сократилось

Аккумулятор может со временем утратить свою полную ёмкость при неправильном хранении или долгой разрядке. Вы можете заменить его на аналогичный, для этого купите четыре литий-ионных аккумулятора типоразмера 18650 с плоским плюсовым контактом. Купить их можно в магазинах электроники, на рынке или в интернете. Заменить аккумулятор можно в пунктах ремонта бытовой техники.

Но лучше — храните аккумулятор правильно — и он не потеряет ёмкость долгое время.

Шнур питания

Фонарь заряжается с помощью обычного шнура USB (type C). Это очень удобно, т. к. вы сможете зарядить его от телефонной зарядки, компьютера, портативного аккумулятора (powerbank), или от USB-выхода в салоне автомобиля!

8 800 100 5599
атный звонок по России

WWW.KOSMOS.R
электротовар

Правила эксплуатации

Это важно

Перед первым использованием заряжайте фонарь 8 ч. Затем рекомендуем провести цикл разряд/заряд, чтобы батарея набрала свою емкость.

Безопасность

- Не заряжайте фонарь, если повреждены зарядное устройство, корпус фонаря или корпус аккумуляторной батареи.
- Замена батареи, чистка и уход за фонарем должны выполняться только тогда, когда он отключен от сети.
- Используйте только те типы батарей, которые указаны в настоящей Инструкции.
- Фонарь не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за таким лицом осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не допускайте игр детей с фонарем.
- При подзарядке обеспечьте возможность беспрепятственно отключить фонарь от источника питания.

Эксплуатация

- Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Включение и выключение фонаря производится переключением выключателя на корпусе.
- Фонарь защищен от пыли, песка и брызг воды. Рабочие температуры фонаря, при полностью заряженной аккумуляторной батарее, от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Производитель не несёт ответственности за работу фонаря, если он использовался не по прямому назначению.
- Установленный срок эксплуатации фонаря: 3 года.

Гарантийный талон:

Модель: KOC901Lit

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Фирма-продавец: _____

Внимание: Потребуйте от фирмы-продавца правильно заполнить гарантийный талон. Гарантийный срок — 12 мес., аккумуляторная батарея — 6 мес., но не более чем 24 мес. с момента производства

Гарантийные условия

Гарантия действует на территории РФ. Срок гарантии — 12 месяцев со дня покупки изделия (для аккумуляторных батарей — 6 месяцев, но не более чем 24 мес. с момента производства).

Гарантия не распространяется на случаи:

- Механических повреждений
 - Повреждений, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых
 - Повреждений, вызванных стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гроза и др.), а также несчастными случаями
 - Повреждений, вызванных несоответствием электросети стандартам и других подобных внешних факторов
- Гарантия не распространяется на аксессуары в комплекте с фонарем.

Подзарядка

- Выключите фонарь.
- Для заряда фонаря необходимо 8 ч., после чего фонарь снова готов к использованию.

Обслуживание аккумуляторной батареи:

1. Данная модель комплектуется четырьмя встроенными литий-ионными аккумуляторами типоразмера 18650. Каждый 3,7В, 2000 мА·ч. Количество полных циклов заряд/разряд: 600–800.
2. Не храните фонарь при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$: это приводит к быстрому выходу из строя аккумуляторной батареи.
3. Не храните фонарь в разряженном состоянии.
4. Не допускайте полного разряда батареи.
5. Не разбирайте батарею.

Это важно: Отклонение от требований по подзарядке фонаря может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

Комплектация:

1. Фонарь. Комплектуется четырьмя встроенными литий-ионными аккумуляторами типоразмера 18650. Каждый 3,7В, 2000 мА·ч.
2. Шнур USB (type C) × 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию × 1 шт.
4. Коробка упаковочная × 1 шт.

Дата изготовления фонаря указана на его корпусе или на упаковке.

Изготовитель: Ningbo Mingray Electric Appliance Co., Ltd.
Room 4-6-3, building #38, Huachen park #31, no.611 Qingshuiqiao Road, Ningbo Zhejiang China.
Страна изготовления: Китай

Адрес: _____

Телефон: _____

Подпись и печать: _____

Адрес гарантийного центра: 142784, Россия, Москва, Ленинский р-н, д. Румянцево, БП «Румянцево», стр. 2, блок «В», подъезд 16, 8 этаж, оф. 818 В. Тел: 8-800-100-55-99

Изделие снимается с гарантии, если:

- Фонарь использовался в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению
- Нарушены правила эксплуатации
- Фонарь имеет следы некавалифицированного ремонта
- Обнаружены изменения конструкции или схемы изделия
- Серийный номер изделия изменен или удален

Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией компании людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.